

Remote генератор

R1-REM

Ръководство

Параметри

Захранващо напрежение: 12V

Максимален ток на релейния контакт: 3A

Гаранция

Гаранционният срок е 24 месеца. Доказателството за гаранцията е оригинална касова бележка с дата. Няма гаранция за повреда поради неправилно инсталиране и употреба, използване на неподходящи аксесоари, природни бедствия, токови удари, гръмотевици, неправилно обслужване и почистване, опит за отстраняване на дефекти от неоторизирани лица. Гаранционните ремонти са безплатни. Гаранцията е валидна при повреди на уреда, получени в следствие на скрити фабрични дефекти или грешки при производство. Не се възстановяват разходите за транспорт или труд, както и последвали щети. Оплакванията и поправките не удължават гаранционния период.

Устройството е предназначено да изработва "Remote" сигнал от изходите на фабрични автомобилни усилватели или плеъри.

Предпазни мерки

Не инсталирайте адаптера на места, където може да възпрепятства работата на автомобила.

Схема на свързване

1. Свържете **червения проводник** към постоянно напрежение + 12V
2. Свържете **черния проводник** към маса (GND)
3. **Жълтият проводник** (вход) свържете към единия изход на произволен канал на усилвател или извод на високоговорител
4. **Сините проводници** – нормално отворен релеен контакт (NO)

При включване на усилвателя на изхода, на всеки канал спрямо маса, се появява постоянно напрежение, което активира модула и след 1 секунда контакта на изходното реле **/двата сини кабела/** се затваря. При изключване на усилвателя, напрежението на изхода отпада, модула изчаква 2 секунди и контакта на релето се отваря.

Ако е необходимо да се задействат допълнителен усилвател, свържете единия от сините проводници към +12V, а другия към Remote на усилвателя.

